

Funktionsübersicht Konfigurationen

- 0. Betriebsstellung
- 1. Kontakte konfigurieren
- 2. Offenzeit konfigurieren
- 3. Ansteuerung Türantrieb
- 4. Akustisches Signal
- 5. Abfallverzögerter Riegelkontakt
- 6. Abfallverzögerter Panik-Drückerkontakt
- 7. Motorische Schlüsselunterstützung
- 8. Zyklen auslesen
- F. Reboot, zurücksetzen der Einstellungen


0. Betriebsstellung




Rotary Switch 1

Nr.	Auswahl der Funktion
0	Betriebsstellung
1	Kontakte konfigurieren
2	Offenzeit konfigurieren
3	Ansteuerung TA
4	Akkustisches Signal
5	Abfallverzögerter Riegelkontakt
6	Abfallverzögerter Panik-Drückerkontakt
7	Motorische Schlüsselunterstützung
8	Zyklen auslesen
F	Reboot, zurücksetzen der Einstellungen

5. Abfallverzögerter Riegelkontakt




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Abfallverzögerter Riegelkontakt
0	0 Sek.
1	0,2 Sek. (Werkseinstellung)
2	0,5 Sek.
3	0,8 Sek.
4	1 Sek.
5	1,2 Sek.
6	1,5 Sek.
7	1,8 Sek.
8	2 Sek.

1. Kontakte konfigurieren




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Output 1	Output 2
0	Panikdrücker	Riegel (Werkseinstellung)
1	Panikdrücker	Zylinder
2	Riegel	Zylinder
3	Drücker	Panikdrücker
4	Drücker	Riegel
5	Drücker	Zylinder
6	Steuerfalle	Drücker
7	Steuerfalle	Panikdrücker
8	Steuerfalle	Riegel
9	Steuerfalle	Zylinder

6. Abfallverzögerter Panik-Drückerkontakt




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Abfallverzögerter Panik-Drückerkontakt
0	0 Sek.
1	0,2 Sek. (Werkseinstellung)
2	0,5 Sek.
3	0,8 Sek.
4	1 Sek.
5	1,2 Sek.
6	1,5 Sek.
7	1,8 Sek.
8	2 Sek.

2. Offenzeit konfigurieren




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Offenzeit.	Nr.	Offenzeit
0	2,5 Sek. (Werkseinstellung)	A	7,5 Sek.
1	3 Sek.	B	8 Sek.
2	3,5 Sek.	C	8,5 Sek.
3	4 Sek.	D	9 Sek.
4	4,5 Sek.	E	9,5 Sek.
5	5 Sek.	F	10 Sek.
6	5,5 Sek.		
7	6 Sek.		
8	6,5 Sek.		
9	7 Sek.		

7. Motorische Schlüsselunterstützung




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Motorische Schlüsselunterstützung
0	Off (Werkseinstellung)
1	On

3. Ansteuerung Türantrieb




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Ansteuerung Türantrieb
0	Solange wie Offenzeit (Werkseinstellung)
1	1,5 Sek. ab Impuls (falls Daueroffen)

8. Zyklen auslesen




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Zyklen auslesen
0	Türzyklen
1	Motorische Zyklen
2	Motorstörungen
3	Kommunikationsstörungen

4. Akustisches Signal




Rotary Switch 1




Rotary Switch 2

Nr.	Akkustisches Signal
0	off (Werkseinstellung)
1	Entriegelt Melodie 1 Verriegelt Melodie 4
2	Entriegelt Melodie 2 Verriegelt Melodie 5
3	Entriegelt Melodie 3 Verriegelt Melodie 6
4	Entriegelt Melodie 1 -
5	Entriegelt Melodie 2 -
6	Entriegelt Melodie 3 -
7	- Verriegelt Melodie 4
8	- Verriegelt Melodie 5
9	- Verriegelt Melodie 6

F. Reboot, zurücksetzen der Einstellungen



Rotary Switch 1



Rotary Switch 2

Nr.	Reboot, zurücksetzen der Einstellungen
0	Reboot
2	Alle Einstellungen werden gelöscht (zurück zu den Werkseinstellungen)