



Kom godt i gang med CLIQ™

En guide til installation og vedligeholdelse

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY is the global
leader in access solutions

Kom godt i gang

Tillykke med jeres nye intelligente låsesystem – CLIQ™, der kombinerer det bedste inden for mekanik og elektronik. For at få optimalt udbytte af systemets sikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed, kan du med fordel læse denne brochure.

Her gennemgår vi indholdet af den CLIQ™ startpakke, som du netop har modtaget, og beskriver, hvad de forskellige dele betyder for systemet. Vi giver også gode råd til vedligeholdelse af systemet.

Endelig beskriver brochuren, hvordan du løser typiske problemer og aktiverer nye brugernøgler og cylindre.

Vi håber du får en god CLIQ™ start

Med venlig hilsen

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S



Tjek indholdet af CLIQ™ startpakken

Før du tager CLIQ™ startpakken i brug, er det en god idé at tjekke, at indholdet stemmer overens med nedenstående beskrivelse.

En CLIQ™ startpakke består af:

Master Setup nøgle

Master Setup nøglen, der kan kendes på det blå plastdæksel, er i låseplanen mærket M1. Der findes kun én Master Setup nøgle til systemet. Master Setup nøglen bruges til at aktivere og give Setup nøgler rettigheder i systemet. Herefter skal den kun bruges, hvis systemet udvides med nye Setup nøgler eller nye cylindre – i sådanne tilfælde skal Setup nøglen nemlig tildeles rettigheder over de nye cylindre. Master Setup nøglen skal således sjældent bruges og bør opbevares et sikkert sted.



Setup nøgle

Setup nøglen, der kan kendes på det røde plastdæksel, bruges til at tildele rettigheder til alle brugernøglerne i systemet. Den bruges ligeledes, hvis der skal hentes log fra en cylinder. Da Setup nøglen skal bruges hver gang en brugernøgle skal have eller fratages adgang til en cylinder, skal den ikke gemmes for langt væk.



USB/CD med bakfil

USB/CD indeholder låseplanen over jeres CLIQ™ system. USB/CD skal indlæses, når du har installeret Ruko Performer. Herefter kan den bortskaffes. Hvis systemet efterfølgende udvides, vil du modtage en ny USB/CD med det opdaterede låsesystem. Du kan altid rekvirere den senest opdaterede låseplan hos Ruko.

Dokument med PIN og PUK koder

De unikke PIN/PUK koder bruges sammen med Master Setup for at få adgang til at programmere systemet. PIN koden kan ændres, hvis man ønsker en anden kode. PUK koden bruges, hvis man er uheldig og har tastet forkert PIN kode 3 gange. PIN og PUK koder bør opbevares forsvarligt. Kontakt din fohandler hvis koderne mistes.

Programmeringsenhed

Programmeringsenheden tilsluttes den computer, hvorfra systemet skal administreres. Enheden bruges sammen med en Setup nøgle, når der skal ændres i systemet, fx når en brugernøgle skal spærres eller tildeles adgang. Overførsel af informationer til og fra Setup nøglen sker også via programmeringsenheden.



USB/CD med Ruko Performer software og licensfil

Programmet Ruko Performer installeres på en computer og bruges til at administrere et eller flere låsesystemer. Manualer og eventuelle programopdateringer kan findes på www.ruko.dk.

Quick Guide

Quick Guiden indeholder detaljeret information om, hvordan du installerer og betjener programmet, håndterer låsesystemet og administrerer nøglerne i systemet.



Installering af Ruko Performer og låsesystem

Med computer-programmet Ruko Performer kan du administrere dit CLIQ™ låsesystem og samtlige brugere, der har fået udleveret nøgler. Den medfølgende Quick Guide beskriver detaljeret, hvordan programmet bruges. I første omgang bør du, sammen med din forhandler, følge nedenstående trin:

1. Installér programmet Ruko Performer på en computer, der opfylder de anbefalede minimumskrav.*
2. Indlæs Performer licensen, der ligger på Performer USB/CD.
3. Indlæs låsesystemet fra USB/CD.
4. Opret brugerne i Performer.
5. Udlever nøgler til brugerne.

* Windows XP sp2. Min. 512MB ram. Min. 2GB ledig harddisk. For yderligere oplysninger henvises til det respektive afsnit i Quick Guiden.

Vedligeholdelse

CLIQ™ nøgler

CLIQ™ nøgler benytter et standard lithiumbatteri (CR2025), som bør udskiftes ca. hvert andet år. Når batteriet skal skiftes, vil nøglen give besked med tre lange bip, når den godkendes i en cylinder.



Cylindre

Som med alle andre cylindre, er også CLIQ™ cylindre smurt fra fabrikken. For at forebygge funktionssvigt bør cylinderen smøres max to gange årligt med Ruko eller ASSA låsespray:

1. Ryst dåsen.
2. Sæt tuden ved cylinderkernens åbning og tryk på knappen i det antal sekunder angivet på produktet.
3. Efter smøring bør en gyldig nøgle (hvis muligt) bruges til at sprede låsesprayen effektivt i cylinderen.

Der må aldrig anvendes giftholdige smøremidler samt grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.



Sådan løser du eventuelle problemer

Ruko CLIQ™ er et gennemtestet og brugervenligt system. Hvis du alligevel har problemer med at låse en dør op med CLIQ™ brugernøglen, følg da nedenstående trin:



Isæt nøglen



Vent 1 sek.



Drej nøglen

1. Lyt til nøglen

Isæt nøglen, vent 1 sekund, drej nøglen.

1 bip – nøglen er godkendt.

3 korte bip --- nøglen er ikke godkendt.

3 bip --- nøglen er godkendt, men batteriet skal udskiftes.

2. Har nøglen rettigheder til cylinderen?

Tjek i låseplanen Ruko Performer, om den pågældende nøgle har rettigheder til at låse cylinderen op.

3. Ny nøgle eller cylinder

Er der tale om en ny nøgle, skal denne først aktiveres i Ruko Performer. Er cylinderen ny skal du i låseplanen tjekke, om den rigtige cylinder er monteret i den rigtige dør, og om de rigtige nøgler har adgang. Se næste side.

4. Ring til din forhandler

Har du stadig ikke adgang, bør du kontakte din forhandler eller klikke dig ind på www.ruko.dk for yderligere information.

Aktivering af nye brugernøgler

1. Tag en back-up af Performer.
2. Indlæs USB/CD med bakfil som du har fået tilsendt sammen med de nye brugernøgler.
3. Aktiver nøglerne.
4. Tjek låseplanen i Ruko Performer om de nye nøgler har de rigtige rettigheder.
5. Udlever de nye brugernøgler.
6. Bortskaf USB/CD med bakfil.
7. Tag en backup af Performer.

For yderligere oplysninger henvises til det respektive afsnit i Quick Guiden.

Aktivering af nye brugernøgler

1. Tag en back-up af Performer.
2. Indlæs USB/CD med bakfil som du har fået tilsendt sammen med den nye cylinder.
3. Giv de ønskede brugernøgler adgang.
4. Tildel Setup nøglen rettigheder over den nye cylinder.
5. Programmér cylinderen med den røde Setup nøgle.
6. Montér cylinder i den pågældende dør.
7. Bortskaf USB/CD med bakfil.
8. Tag en backup af Performer.

For yderligere oplysninger henvises til det respektive afsnit i Quick Guiden.

CLIQ™ nøgler i nøglerør

For at sikre CLIQ™ nøgler, der opbevares i nøglerør, de bedste betingelser, anbefaler vi, at nøglerne opbevares og efterses på følgende måde:

1. Nøglen lægges i en tæt plasticpose (lynlåspose).
2. Nøglen skal have nyt batteri en gang hvert år. Dette kan med fordel ske hvert efterår, så nøglen altid er monteret med nyt batteri i vinterperioden.
3. I forbindelse med batteriskift funktionsafprøves nøglen.

Følges ovenstående retningslinier, er der ikke problemer med at opbevare CLIQ™ nøgler i nøglerør.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. På et hurtigt voksende marked for elektronisk sikring har koncernen en ledende position på områder som adgangskontrol, identifikationsteknologi, automatisk døråbning og hotelsikkerhed. Siden dannelsen i 1994 er ASSA ABLOY vokset til en international koncern med 47.000 ansatte og en omsætning på mere end SEK 71 mia.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup
Tel: 44 54 44 54

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk