




D0109101, 07.2016

The global leader in
door opening solutions



Ⓢ LED indikering

Ⓝ LED indikasjon

ⒹⓀ LED indikation

ⓊⓀ LED indication



0,25 s Ⓢ Visa Kort

Ⓝ Kort avlest

ⒹⓀ Kort læst

ⓊⓀ Card read



1 s Ⓢ Dörren kan öppnas

Ⓝ Døren kan åpnas

ⒹⓀ Døren kan åbnes

ⓊⓀ Door can be opened



eller / or



1 s

3 x 0,5 s

Ⓢ Dörren kan inte öppnas

Ⓝ Døren kan ikke åpnes

ⒹⓀ Døren kan ikke åbnes

ⓊⓀ Door cannot be opened



0,25 s Ⓢ Lokal låsning vid central
upplåsning (Office-funktion)


Ⓝ Ulåst (office funksjon)

ⒹⓀ Ulåst (office mode)

ⓊⓀ Local locking with general
central unlocking
(Office function)

- ⑤ Byt batteri
- ① Bytte batteri
- Ⓓ Udskift batteri
- Ⓔ Replace battery

1.




2.




< 30 s

D0103300



3.






Not! / Note / Bemærk ! / Note!

Viktig information om batterier (enligt batteridirektivet 2006/66/EG): Du är enligt lag skyldig att återlämna använda batterier. Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön och din hälsa om de inte hanteras på lämpligt sätt. Batterier innehåller dessutom viktiga råvaror, t.ex. järn, zink, mangan och nickel, som kan återvinnas.

Viktig informasjon! Alle batterier skal samles inn for gjenvinning, og ingen batterier skal i restavfallet. Batteriforhandlere har plikt til å ta i mot alle batterier av samme type som de selv selger. Dette gjelder batterier som inneholder miljøgifter, men også helt vanlige batterier av den typen som selges i dagligvarebutikker. Batterier kan også leveres til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner.

Info om bortskaffelse af batterier: Batterier kan afleveres i en klar plastpose med knude på på genbrugsstationer, i glascontainere eller på låget af skraldespanden. Brugte batterier indeholder skadelige stoffer, som kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke bortskaffes forsvarligt. Batterier indeholder også vigtige råstoffer som f.eks. jern, zink, mangan eller nikkel og kan derfor genbruges.

Note on the German Battery Act (BattG): You are legally obliged to return used batteries. Used batteries may contain hazardous substances which can harm the environment or your health if stored or disposed of incorrectly. Batteries also contain valuable raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel and can be recycled.



0,25 s (S) Hub upptagen

(N) HUB er opptatt

(DK) Hub er optaget

(UK) Com hub is busy



5 x 0,125 s per 1 s

(S) Låsningen är blockerad

(N) Låsen är blockerar

(DK) Læseren er blokeret

(UK) Locking is blocked

(S) Använd dörrhandtaget för att häva blockeringen.

(N) Aktiver dørvider for å oppheve blokeringen

(DK) Aktiver dørgrebet for at ophæve blokeringen.

(UK) Activate the door handle to release the block.



10 x 0,125 s per 10 s

(S) Fel på låset

(N) Feil på låsen

(DK) Fejl i låsen

(UK) Error in the lock



5 s

5 s

(S) Låg batterinivå. Byt batteri

(N) Bytt batteri (nesten tom)

(DK) Batteriet er næsten tomt

(UK) Battery is very low



5 s

5 s

(S) Byt omgående

(N) Bytt Batteri

(DK) Skift batteriet (side 2)

(UK) Replace battery (page 2)



ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240



www.assaabloy.de



D01033
D01016

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions